



Muurbeugels

Kompas heeft voor iedere gevel of muur een passende beugel om masten te kunnen bevestigen.

Het omegaprofiel in een gepolijste RVS-uitvoering hebben wij standaard op voorraad liggen. Evenals andere modellen (kokerprofiel, kantelbeugel, etc.) zijn deze tevens leverbaar in een geparelstraalde RVS-uitvoering of een verzinkte stalen-uitvoering.

De muurbeugels dienen tegen de muur te worden geplaatst met een onderlinge tussenruimte van minimaal 125 centimeter (H.O.H.).

Aan de hand van de lengte van de mast wordt de afstand tussen de muurbeugels bepaald. Een vuistregel hiervoor is dat de afstand tussen de muurbeugels $\frac{1}{5}$ is van de lengte van de mast.

Lengte mast:	Afstand beugels:
5 meter	125 cm
6 meter	125 cm
7 meter	140 cm
8 meter	160 cm
9 meter	180 cm
10 meter	200 cm
11 meter	220 cm
12 meter	240 cm

Na bevestiging kan de mast tussen de beugels worden geplaatst. De ruimte tussen de beugels en de mast dienen gevoerd te worden met vulrubber, evt. stukken pvc pijp, o.i.d. Hierdoor komt de mast goed klem te zitten tussen de beugels.

Gebruik nooit klemmen om de mast mee vast te zetten! Deze zetten de mast maar op een gering oppervlakte klem, waardoor schade aan de mast kan ontstaan.

